

# Manuál

## Ruční Frapovač Izzy BARISTA

Děkujeme, že jste si vybrali zařízení z řady IZZY

Před prvním použitím si prosím přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

### Bezpečnostní pokyny

- Spotřebič pracuje velmi snadno stisknutím tlačítka
- Neponořujte tělo spotřebiče ani kabel do vody nebo jiných tekutin
- Nenechávejte děti si se spotřebičem hrát
- Tento spotřebič není určen k použití lidmi (včetně dětí) se sníženými fyzickým, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nebyli pod dohledem a pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Během provozu se nedotýkejte pohyblivých částí spotřebiče.
- Nepoužívejte toto zařízení venku.

Zkontrolujte, zda napětí zařízení odpovídá napětí v elektrické instalaci. Pokud ne, spotřebič nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko Laureta trading s.r.o.

- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným hadicovým kabelem, šnúrou nebo zástrčkou, pokud by došlo k jakémukoliv poškození nebo poškození spotřebiče. Vraťte zařízení do autorizovaného servisního střediska Laureta trading s.r.o. k opravě nebo výměně.
- Přístroj před čištěním odpojte ze zásuvky.
- Nepřekračujte 1 minutový provoz. Vypněte spotřebič alespoň na 1 minutu a poté jej znovu použijte.
- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému použití.
- Čištění. Provozujte spotřebič ve sklenici čisté vody, poté jej odpojte ze zásuvky a otřete jej. Očistěte tělo spotřebiče měkkým vlhkým hadříkem a nechte zaschnout.