

NÁVOD NA POUŽITÍ

FRAPOVAČ JOHNY ECO

Děkujeme, že jste si vybrali zařízení z řady JOHNY ECO

Několik slov na úvod o Vašem frapovači

Váš nový frapovač je výsledkem dlouholetého výzkumu a naší vášně pro to, co děláme. Chceme vám poděkovat za to, že jste si vybrali právě náš výrobek. Jsme si jistí, že jste si vybrali spolehlivého pomocníka, který vám bude sloužit mnoho roků. S frapovačem Johnny můžete nejen ledovou kávu, ale i ochucené frappé, čerstvé jogurty, ledové čokolády atd. Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtete tento manuál.

Výběr místa

Frapovač by se měl používat na rovném povrchu mimo dosah tekoucí vody. Elektrická energie by měla být dodávána přímo ze zásuvky, nedoporučujeme použití prodlužovacích kabelů. Pokud bude přívodní kabel poškozený, je potřebné ho dát vyměnit výrobcí anebo autorizovanému technikovi. Ujistěte se, že povrch, na kterém frapovač stojí, není mokrá ani mastná.

Použití

Stejně jako ostatní přístroje, také frapovač by měli používat jen dospělí, kteří ho umí obsluhovat. Nesahejte na mixér mokřýma rukama. Všechny přísady dejte v přiměřeném množství do přiložené nádoby. Nádobu zavěste na spodní pozici a zvolte rychlost frapovače pomocí přepínače na vrchu. Frapovač se zapíná automaticky po vložení nádoby do držáku na podpěře a vypíná se po jeho sundání (frapovač je vybavený mikropřepínačem). Po skončení pracovního dne přístroj odpojte ze sítě.

Několik hygienických zásad

Při vývoji frapovače jsme kladli důraz na dodržování evropských hygienických norem. Frapovač je vyroben z nerezové oceli, frapovací hlava je zcela utěsněná a na frapovači nejsou žádné hrany nebo rohy, kde by se mohly hromadit zbytky potravin a bakterie. Přesto bychom vás rádi upozornili na několik jednoduchých a užitečných pravidel, která byste měli dodržovat. Šlehač by se měl mýt vlhkou, dobře opláchnutou houbou, a to až po odpojení spotřebiče ze sítě. Po každém použití nalijte do mixovací nádoby trochu vody a mycího prostředku na nádobí a několik sekund míchejte. Poté totéž zopakujte 2-3krát s čistou vodou. Pokud mixér používáte k mixování například vajec, mléka nebo jiných ingrediencí obsahujících tuk, je dobré vyčistit šlehač hlavu smícháním vody a lžičky chlóru. Nezapomeňte poté šlehač důkladně opláchnout.

UPOZORNĚNÍ: V PŘÍPADĚ PORUCHY SE NEPOKOUŠEJTE ŠLEHAČ OPRAVOVAT SAMI. OBRAŤTE SE NA AUTORIZOVANÝ PERSONÁL NEBO VAŠEHO PRODEJCE. NEVYMĚŇUJTE PŘÍVODNÍ KABEL.